

Q. YD-300Bシリーズ SDの音が出ない

A. SDの音が出ない場合、SD電源表示灯の状態から原因をご確認ください。
SD電源表示灯の状態については下の表をご参照ください。

SD電源表示灯の状態	原因	改善方法
点灯	ボリュームが0になっている(絞りきった状態)。	SD音量調節ツマミを操作してボリュームを上げてください。
	ミュートがかかっている。 原因①ミュートボタンが「入」になっている。 原因②パーキングブレーキ検出スイッチがONになっている(YD-341Bは対象外)。	①ミュートボタンを「切」にしてください。 ②パーキングブレーキレバーを操作し、パーキングブレーキ検出スイッチをOFFにしてください。
	使用しているデータが、WMA形式またはAAC形式のデータの拡張子を*.mp3に変更したものである。	元の拡張子に戻してください※。
点滅 (1秒光り、2秒消える)	SDカードが挿入されていない。	SDカードを挿入してください。
	選曲ツマミがデータのないポジションを指している。	選曲ツマミを適切なポジションに合わせてください。
点滅 (0.25秒光り、0.25秒消える)	適合していないSDカードを使用している。	適合するSDカードを使用してください※。
	SDカードにデータが全く入っていない。	SDカードにデータを入れてください。
	使用しているデータが、MP3形式のデータの拡張子を*.wmaまたは*.m4aに変更したものである。	元の拡張子に戻してください※。
	データが壊れている。	壊れていないデータを使用してください。 (弊社ホームページの製品情報からサンプルデータ入手し、動作を確認してください。正常に再生できるのであればデータが壊れています。)
	データをフォルダに入れた状態でSDカードに保存している。	データをフォルダに入れずに保存してください。

※適正なSDカード、拡張子についてはQ&Aの「車載用SDプレーヤー付PAアンプ (YD-300とYD-300Bシリーズ) に使用するSDカードは何でも使用出来ますか？」を参照願います。