

## Q. FH-595を設置したが音が小さい。

- A. 起動入力コードが接続されていないことが考えられます。  
起動入力コードを下記の説明を基に処理してください。  
起動入力コードを正しく処理することでFH-595のアンプ回路が起動し、大きな音が出るようになります。

この赤白平行線が起動入力コードです。  
接続する機器側にリモート出力（接点出力）がない場合は、起動入力コードを短絡（赤と白を直接つなぐ）してご使用ください（常時起動）。

