

# Q. RM-902Cの出力接点端子から接点が出力されているか確認する方法は？

A. デジタルテスターのダイオードチェック機能を使って確認できます。

予告音起動端子またはチャイム起動端子の⊕と⊖間を電線でショートさせた状態で出力接点端子にテスターをあててください。測定値がDC1.6V程度であれば正常です。

