

## Q. YD-300Bシリーズ SDカードに放送する データを入れるときの注意点はありますか？

A. データはフォルダーに入れず、SDメモ리카ードの最上位に保存してください。  
データをフォルダーに入れてSDメモ리카ードに保存するとデータが読み込めず、放送できません。  
(この場合、SD電源表示灯は早い点滅になります。)

