

Q. CT-20 登録したプログラムは停電すると消えてしまいますか？

A. タイムスイッチの内蔵電池によりプログラムは保持されますが、内蔵電池が消耗しているとプログラムは消えてしまいます。
停電前にプログラムをメモしておくことをおすすめします。

プログラムの確認方法



- ①[モード切替スイッチ]を[回路1]または[回路2]に切り替える。
→最初に登録したプログラムが表示されます。
- ②セットキーを押す。
→押す度にプログラムが順に表示されます。
プログラムを確認してください。
- ③[モード切替スイッチ]を[運転]に切り替える。