









MA-427 外觀図



汽笛用 電源 SP.
電源 バッテリ 20W/16Ω
+ - +24V GND G H



No.	名称
1	電源 (緑)、汽笛 (赤) 表示ランプ
2	電源スイッチ
3	マイク音量調節ツマミ
4	マイクジャック
5	汽笛スイッチ
6	取付バンド
7	キカクラベル
8	フゾクボルトメイバン
9	タンシメイバン
10	汽笛電源、電源、スピーカ接続端子

単位 mm, 尺度 1/1

断りなく改良のため仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい。