

Q. トランス内蔵スピーカーのインピーダンス(定格入力)を切り替えたい

A. NPシリーズまたはNKシリーズは、スピーカー後部のキャップをあけてジャンプソケットを差し替えるとインピーダンスの切り替えができます。

