


接続説明書

リモコンリレー RB-200B ラジオ体操システムに接続する方法

ご注意

- ・リモコンリレーの取扱いについては、別紙の取扱説明書をお読みください。
- ・リモコンリレーのコンセントには指定のCDプレーヤを接続し、その他の電気機器は接続しないでください。













構成


- ・リモコンリレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1個
- ・付属コード(コネクター、端子付き) 3m・・・・・・・・・・・・・・ 1本

■安全上のご注意

この安全上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	 注意	<p>この記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。</p>
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>	 禁止	<p>この記号は禁止の行為であることを告げるものです。</p>
		 強制	<p>この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 ●の中や近くに具体的な強制・指示内容が描かれています。</p>

 警告	
<p>表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。 この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には使用しないでください。火災の原因となります。</p>	 禁止
<p>風呂場などでは使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。</p>	 水場禁止
<p>万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災の原因となることがあります。すぐに機器本体をACコンセントから外してください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。</p>	 電源プラグを抜け
<p>万一、機器の内部に異物が入った場合は、すぐに機器本体をACコンセントから外して、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となることがあります。</p>	 電源プラグを抜け
<p>この機器を改造しないでください。火災、感電の原因となることがあります。</p>	 分解禁止
<p>使用中は端子カバーを取付けて、端子に触れないようにしてください。感電の原因となります。</p>	 禁止

 注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に取り付けな^いでください。
落ちたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

湿気や、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。



禁止

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止

長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず、機器本体をACコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

本機を他の機器と接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、ACコンセントから抜いて、説明に従って、接続してください。また、接続には付属コード以外使用しないでください。火災、感電、けがの原因となることがあります。



注意

お手入れの際は安全のため、本体機器をACコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

この機器に水が入ったり、ぬらさないようご注意ください。
火災・感電の原因となることがあります。



禁止

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。



禁止

品質保証書 持込み

型名	★製造番号 RB-200B		この保証書は無料修理規定により無料修理を行なうことを約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 修理品の送料はご使用者においてご負担ください。
保証期間	お買い上げから一年間 但し、消耗品を除く（詳しくは下記に記載）		
お買い上げ日	★ 年 月 日		
★お客様欄	〒	—	住所・店名・電話番号
★お名前	Tel () —		★販売店
	様		

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

<無償修理規定>

1. 取扱説明書、本体注意銘板などに従った、正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合、商品と本書をお買上の販売店にご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。無償にて修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2) お買上後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水管、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷。
 - (4) 常識的に正常な動作であるにもかかわらず、修理または、部品交換等の要求をされる場合。
 - (5) 本製品に接続された当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - (6) お客様のご都合による、出張修理を行なった場合の出張費用。
 - (7) 保証書のご提示が無い場合。
 - (8) 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。
3. メカ部（テープデッキ等）の保証期間は6ヶ月または使用時間1000時間以内とし、そのいずれか早く達した方と致します。
4. この保証書は日本国内においてのみ、有効です。This warranty is valid only in Japan

修理メモ

- * 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
- * この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合、お買上の販売店または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。



株式会社

拡声用音響装置

ノボル電機製作所

顧客サービスセンター

フリーダイヤル（無料電話） Tel 0120-014-602

受付時間 9:00~17:00

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場 〒576-0051 大阪府交野市倉治3丁目5-10 Tel 072-891-4602

976309 04.9