

# Q. アッテネーターAT-063Aはどのように接続すればよいですか？

- A. 下図をご参照ください。  
AT-063A×1台に対して合計で6Wのスピーカーを接続することができます。  
※アッテネーターはローインピーダンススピーカーにはご利用いただけません。

